

Kompletterande information till dig som fått en eldriven rullstol förskrivnen

Texten är ett komplement till broschyren
"Information till dig som fått hjälpmedel förskrivna".

Information om din eldrivna rullstol

Modell
Individnummer eldriven rullstol
Individnummer laddare

Kontaktuppgifter

Hjälpmiddelscentrum Halland

Tel. 010 – 47 619 30

Mån-fre 8:00–12:00, 13:00-16:00

www.1177.se/Halland

**Eldriven rullstol kan också kallas elrullstol, scooter eller permobil. I detta dokument benämner vi det "eldriven rullstol".*

Förvaring

Förvaringsutrymmet ska vara utformat så att stöld och skadegörelse på den eldrivna rullstolen förhindras. Förvaringsutrymmets temperatur får ej understiga +5°C då det finns risk för kondens i elektroniken och i batterierna. Detta påverkar den eldrivna rullstolens driftssäkerhet och därmed patientsäkerheten. Förvaringsutrymmet ska vara försett med eluttag och laddning får ej ske i våtutrymme. Allmänna utrymmen kan godtas om ovanstående gällande förvaring är uppfyllt.

Laddning

Ladda alltid den eldrivna rullstolen när den inte används, så förlänger du livstiden på batterierna och gör att den eldrivna rullstolen alltid är driftsfärdig.

Vid laddning:

1. Anslut först laddkontakten till den eldrivna rullstolen.
2. Anslut därefter väggkontakten till vägguttaget.
3. Låt laddaren sitta i tills du skall använda den eldrivna rullstolen nästa gång.

Avsluta laddning:

1. Dra ur väggkontakten ur vägguttaget.
2. Dra därefter ur laddkontakten ur den eldrivna rullstolen. Dra inte i sladden.

Det är viktigt att laddning utförs enligt dessa steg, annars finns risk för ofullständig laddning samt att elektroniken kan ta skada.

Rengöring

Torka regelbundet av den eldrivna rullstolen för att hålla den ren och fin. Använd en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt diskmedel. Undvik starka rengöringsmedel. Den eldrivna rullstolen får aldrig spolvas av.

Däck

Kontrollera att däcken är välpumpade. Rekommenderat lufttryck i däcken finns i bruksanvisningen.

Resa med eldriven rullstol

Bil

Förankra den eldrivna rullstolen ordentligt med godkänt fästsystem. Se i bruksanvisningen var på den eldrivna rullstolen fästpunkterna sitter. Det bälte som eventuellt finns på den eldrivna rullstolen får inte användas som säkerhetsbälte. Stolen ska vara försedd med nackstöd.

Färdtjänst

Den eldrivna rullstolen ska vara fast förankrad med godkända spännremmar. Endast färdtjänstbilens säkerhetsbälte är godkänt. Det bälte som eventuellt finns på den eldrivna rullstolen får inte användas som säkerhetsbälte. Den eldrivna rullstolen ska vara försedd med nackstöd.

Flyg

Vid resa med eldriven rullstol är det viktigt att du i god tid tar reda på vilka regler som gäller hos det flygbolag som du ska åka med. Flygbolagen har olika regler.

Felsökning

Den eldrivna rullstolen går inte att köra. Kontrollera att:

- Laddkontakten inte sitter i den eldrivna rullstolen.
- Batterierna är laddade.
- Om den eldrivna rullstolen har en startnyckel, kontrollera att nyckeln är isatt och påslagen.
- Drivhjulen inte är frikopplade.
- Den eldrivna rullstolen inte är låst.
- Kontakten till manöverpanelen är korrekt ansluten.

Magnetskal på din mobiltelefon kan göra att den eldrivna rullstolens låsfunktion aktiveras. Då går den inte att köra.

Den eldrivna rullstolen går sakta. Kontrollera att:

- Körprogram och/eller hastighetsvred är rätt inställda.
- Om den eldrivna rullstolen är utrustad med sitslyft och/eller sitstilt, kontrollera att dessa funktioner är i bottenläge.
- Batterierna är laddade.

Den eldrivna rullstolen drar snett. Kontrollera att:

- Luftrycket är tillräckligt och lika i samtliga däck.

Kontakta Hjälpmedelscentrum om ingen av dessa åtgärder hjälper.

Körträning

Din arbetsterapeut kommer att lära dig hur du ska köra den eldrivna rullstolen. Det är för att du ska lära dig att hantera den i olika situationer så att du känner dig säker och inte utsätter dig själv eller andra för fara. Som vägtrafikanter är du skyldig att känna till trafikreglerna och rätta dig efter dem.

- Det är bara du som får köra din eldrivna rullstol. Du får inte skjutsa en annan person på din eldrivna rullstol om den inte är avsedd för det.
- Stäng alltid av den eldrivna rullstolen vid överflyttning och vid längre stopp.
- Ta aldrig emot dig med armar eller ben om du kör in i ett hinder.
- Kör alltid över trottoarkanter och hinder rakt framifrån.
- Eldriven rullstol är godkänd för begränsad lutning (se bruksanvisning).
- Tänk på att vissa underlag kan vara hala samt ge sämre bromsverkan och sväng förmåga t.ex. blött gräs, löv, is, snö m.m.
- Om dina förutsättningar att köra eldriven rullstol förändras ska du kontakta din arbetsterapeut.

Trafikregler

Under 6km/ timmen:

- Trafikregler för gångtrafikanter ska följas.
- Kör på trottoar, gångstig eller i vägrenen och använd övergångsställen.
- Om du måste köra på körbanan bör du köra på vänster sida, om det inte är säkrare att köra på höger sida.
- Den eldrivna rullstolen bör alltid vara försedd med reflexer. Det är också bra att ha reflexer på kläderna.

Över 6km/ timmen:

- Trafikregler för cyklist ska följas.
- Använd cykelbanan på höger sida om inte skyltar visar något annat.
- Om den eldrivna rullstolen är för bred för att andra trafikanter ska kunna passera ska du inte använda cykelbanan.
- Den eldrivna rullstolen får inte köras i bredd med annan rullstol, cykel eller moped.
- Vänstersväng utförs korrekt genom att du kör förbi korsningen till motsatt hörn och därefter svänger vänster, när du inte utgör fara för andra trafikanter.
- Väjningsplikt gäller för eldrivna rullstolar.
- Ge tecken när du ska svänga.
- Vid mörkerkörning ska eldriven rullstol följa gällande regler om hur cyklar ska vara utrustade.